

NOTICE D'UTILISATION

CONSOLE LCD GD01



1. Fonction des boutons

1.1 Mise en Marche/Arrêt : Appuyez sur **2** pendant 3 secondes.

1.2 Allumer/Éteindre l'éclairage d'écran : appuyez sur **1** pendant 3 secondes.

1.3 Mode 6 Km/h (le vélo avance sans pédaler jusqu'à 6 Km/h) : appuyez en continu sur **3**, relâchez pour arrêter.

1.4 Niveau d'assistance : appuyez sur **1** ou **3** pour changer le niveau d'assistance.

1.5 mode d'affichage : appuyez sur le bouton **2** pour faire défiler :

ODO : la distance totale parcourue ; TRIP : La distance du trajet parcourue

TM : le temps du dernier parcours ; ERR : le code d'erreur.

1.6 : Remise A Zéro TRIP et TEMP : appuyez simultanément sur **2** et **3** pendant 3 secondes, pour réinitialiser le compteur journalier et le temps de parcours.

2. Réglages des paramètres.

Votre console a été réglée et programmée en fonction de votre moteur, de votre taille de roue avant envoi ; votre Kit est conforme à la législation du code de la route et à la directive CE du Vélo à Assistance Électrique.

Ne tentez pas de les modifier ; non seulement vous pourriez perdre la garantie moteur mais aussi avoir des problèmes de fonctionnement de votre kit.

3. Codes d'erreurs :

000 : Normal ; 006 : Survolage (problème de batterie)

007 : Erreur signal Hall (problème de câble moteur, ou électronique moteur) : vérifiez vos connections)

008 : Défaut Ampérage : problème batterie.

010 : problème de communication (connecteurs, câbles, défaut électronique).